


AGGIORNAMENTO DISNEY +

Con questi semplici passaggi verrà caricata / aggiornata l'applicazione Disney

- Caricare l'applicazione APTOIDE  potete effettuare il download direttamente dal vostro tv andando su google, oppure utilizzando il file allegato alla cartella APTOIDE.APK (copiandola su una chiavetta usb e trasportarla dal PC al vostro TV e installandola .

ATTENZIONE non dovete utilizzare in questo caso



APTOIDE TV, già precaricato sul vostro prodotto.

- Una volta caricato il sistema APTOIDE dovete rimuovere il programma Disney se installato sul tv e ri scaricarlo direttamente dalla nuova APP digitandola nella barra di ricerca inserendo Disney.

N.B.: In caso l'applicazione non fosse compatibile con il prodotto in questione apparirà un messaggio di errore confermando che l'applicazione non è supportata. In questo caso, purtroppo, non potrà utilizzarla su questo TV.